

## Internet & Telefonie Kabelfernsehanlage Untermhaus

01.03.2015

### INFO-

### Leistungsmerkmale an-/ abschalten

Durch die Eingabe der nachfolgend aufgeführten Tastenkombinationen an Ihrem Telefon können Sie die entsprechenden Leistungsmerkmale Ihrer Kabelanlage Untermhaus-Telefonanschlusses aktivieren oder deaktivieren.

#### 1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

#### 2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: \*311

Wieder zuschalten: \*310

#### 3. Anrufe mit unterdrückter Rufnummer abweisen

Aktivieren: \*301

Deaktivieren: \*300

Status: \*309

#### 4. Nicht störender Modus

Aktivieren: \*261

Deaktivieren: \*260

Status: \*269

#### 5. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: \*211 und Zielrufnummer

Aktivieren nach 20 Sekunden: \*611 und Zielrufnummer

Aktivieren bei Besetzt: \*671 und Zielrufnummer

Deaktivieren sofort: \*210

Deaktivieren nach 20 Sekunden: \*610

Deaktivieren bei Besetzt: \*670

Status sofort: \*219

Status nach x Sekunden: \*619

Status nach besetzt: \*679

#### 6. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: \*431

Deaktivieren: \*430

Anklopfen ablehnen: R0

Halten: R2 (für zweite Verbindung)

Makeln: R2 (zurück zur ersten Verbindung)

Rückfragen: R und Zielrufnummer

Aktive Verbindung beenden: R1

#### 7. Besonderheiten FritzBox

Damit die Dienstmerkmale durchgereicht werden, muß die \*# vorgewählt werden.